

マナーモード設定

マナーモードを設定／解除する



マナーモードを設定する

1 [文字] を長く（1 秒以上）押す。

「：マナーモード」が点灯します。
また、マナーモードの設定内容に応じて「」（留守表示）、「」（バイブレータ）、「」（サイレント）、「」（ステップ）も表示されます。
(P.3-4)

- ウェブの情報画面やメールの画面（リスト画面、メッセージ画面など）、Vアプリ利用中でも設定／解除できます。

マナーモードを解除する

1 マナーモードが設定されている待受中に、[文字] を長く（1 秒以上）押す。

「」が消え、マナーモードが解除されます。

3
マナーモード

マナーモードに設定すると

- ボタン確認音／エラー音／パワーON／パワーOFF時の効果音やバーコード認識完了音、警告音が鳴らなくなります。ただし、割込通話中や切替通話中の警告音は鳴ります。
- シェイクサウンダーの音量は、マナーモードのサウンド再生音量に従います。
- マナーモードを設定しても、モバイルカメラ撮影時のシャッター音は鳴ります。
- テレビ／FM視聴中、ミュージックプレイヤーで再生中の音楽や、ボイスレコーダーで再生中の音声が、V603SHのスピーカーから聞こえなくなります。（TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを使用しているときは、イヤホンから聞けます。）
- TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを使用しているとき、マナーモード設定中に着信があると、着信音はイヤホンへ音量1で出力されます。
- 簡易留守録、着信音量、バイブレータ、ランプ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、アラーム音量、アラームバイブレータ、Vアプリ再生音量、Vアプリバイブレータが自動的に設定されます。

補足

- マナートークモードが設定されると、通話中に小さな声でお話できるようになります。（このとき「」が点滅します。）
- マナートークモードを設定していなくても、通話中に[文字]を長く（1 秒以上）押すと、マナートークモードの設定ができます。通話を終了すると、マナートークモードは解除されます。
- 簡易留守録の録音中は、相手の声がレシーバー（受話口）から聞こえます。

マナーモードの設定内容を変更する

マナーモードを設定したとき、自動的に設定される機能（簡易留守録、着信音量、バイブレータ、ランプ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、アラーム音量、アラームバイブレータ、Vアプリ再生音量、Vアプリバイブレータ）を変更します。

●お買い上げ時には、次のように設定されています。

簡易留守録	ON	着信音量	すべてサイレント	バイブレータ	すべてON
ランプ設定	スモールライト	マナートークモード	ON	サウンド再生音量	サイレント
アラーム音量	サイレント	アラームバイブレータ	ON	Vアプリ再生音量	サイレント
Vアプリバイブレータ	ON				

簡易留守録／マナートークモード

簡易留守録とマナートークモードを設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示／設定2 ▶ マナー設定変更

「**1**簡易留守録」／「**5**マナートークモード」選択▶●▶「**1**ON」／「**2**OFF」選択▶●

●マナートークモードに設定すると、マイクの感度が上がり、通話中に小さな声で話しても伝わるようになります。

着信音量

着信音量を設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示／設定2 ▶ マナー設定変更 ▶ 着信音量

「**1**通常着信」～「**6**配信確認」選択▶●▶「**1**サイレント」／「**2**ステップ」／「**3**音量1」選択▶●

●サイレントに設定すると、スピーカーから音が鳴らなくなりますが、イヤホンへは音量1で出力されます。

バイブレータ

バイブレータを設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示／設定2 ▶ マナー設定変更 ▶ バイブレータ

「**1**通常着信」～「**6**配信確認」選択▶●▶「**1**ON」／「**2**OFF」選択▶●

アラーム音量

アラーム音量を設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示／設定2 ▶ マナー設定変更 ▶ アラーム音量

音量選択▶●

アラームバイブレータ

アラーム時のバイブレータを設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示／設定2 ▶ マナー設定変更 ▶ アラームバイブレータ

「**1**ON」／「**2**OFF」選択▶●

ランプ設定

「通常動作」、「スモールライト」、「OFF」のいずれかに設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示／設定2 ▶ マナー設定変更 ▶ ランプ設定

「**1**通常動作」～「**3**OFF」選択▶●

●変更できる内容は次のとおりです。

通常動作	着信設定（P.9-2）などで設定されている内容に従う
スモールライト	スモールライトが点滅
OFF	すべて点滅しない

サウンド再生音量／Vアプリ再生音量

サウンド再生音量とVアプリ再生音量を設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示／設定2 ▶ マナー設定変更

「**6**サウンド再生音量」／「**9**Vアプリ再生音量」選択▶●

■「**6**サウンド再生音量」選択時：音量選択▶●

■「**9**Vアプリ再生音量」選択時：「**1**サイレント」／「**2**音量1」選択▶●

Vアプリバイブレータ

Vアプリバイブレータを設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示／設定2 ▶ マナー設定変更 ▶ Vアプリバイブレータ

「**1**ON」／「**2**OFF」選択▶●

マナー設定変更でバイブレータを「ON」に設定

■着信設定のバイブ設定（P.9-4）やアラーム設定のバイブ設定（P.16-11）を「OFF」または「SMAF連動」に設定していても、「ON」として動作します。